



WiFi PODZ™ とバッテリーブースターについて

- ✓ WiFi PODZ™ を ION カメラに装着するとケーブル不要の WiFi 通信が可能
- ✓ 撮影した動画や写真をその場ですぐにスマートフォンやタブレットなどの携帯端末に転送して視聴できる
- ✓ スマートフォンなどの携帯端末にリアルタイムなストリーミング映像が配信でき、ION カメラのアングル調整をサポート
- ✓ バッテリーブースターを使うと、ION カメラの内蔵バッテリーを約 1.5 時間でフル充電できる


1. エコネクトキットについて



1	WiFi PODZ™	IONカメラにWiFi機能を付加するPODZ™
2	バッテリーブースター	USBケーブルで接続、IONカメラのバッテリーをフルチャージできるポータブル充電器

2. WiFi PODZ™ の使用方法

2.1 WiFi PODZ™ の装着および起動方法

1. カバータイプの **PODZ™** を外し、WiFi PODZ™ を ION カメラの **PODZ™** ソケット溝にかみ合うように装着してください。
2. WiFi PODZ™ を下図 1 矢印のとおり、時計回りに固定されるまで回し、PODZ™ 表面にあるスライドを下図 2 矢印のとおり、最後まで下してロックします。
3. ION カメラの  ボタンを長押しして電源をオンにします。
4. WiFi PODZ™ 表面にある WiFi ボタン (電源ボタン) を 1 度押し、WiFi 機能をオンにします。WiFi PODZ™ 表面の LED ライトが 1 度だけ青く光り、WiFi 接続のウォーミングアップを開始します。

※WiFi 通信が可能になるには、WiFi ボタンを押した後、約 15～20 秒程度の時間がかかります。可能な状態になると WiFi PODZ™ 表面の LED ライトが青く点滅し始めます。
5. WiFi 機能をオフにしたい場合には、WiFi ボタンを再度押してください。

ご注意:

1. **WiFi 通信はバッテリー消費をはやめます。設定変更やアップロードなどでご使用する時以外はWiFi 機能をオフにすることをおすすめします。** ※WiFi 通信がオンの状態では、ION 内蔵バッテリーがフル充電で約 1 時間程度の撮影時間となります。
2. PODZ™ がしっかりと締まっていないと、水漏れ等の原因となりカメラが故障する可能性があります。
※上記が原因で故障した場合は保証対象外となります。
3. PODZ™ 内側のラバーシールが防水効果を保ちます。このラバーシールに髪の毛や砂などがついていて水漏れの原因となります。ラバーシールはいつもきれいにしてください。
4. 海水でのご使用後は、真水で外部ケースとラバーシールを洗い、乾燥させてください。(真水で洗わず放置すると、サビやラバーシールダメージの原因となります。)

2.2 PC と WiFi 接続

1. WiFi PODZ™ の電源をいれてください。
(2. [WiFi PODZ™ の使用方法] の 2.1 をご参照ください。)
2. ご使用される P C のネットワーク接続を WiFi 接続にします。WiFi ネットワークの中から「WiFi PODZ」という SSID (ネットワーク名) を検索し、接続するを選択します。
3. SSID を選択後、パスワード「123456789」(半角数字 9 桁) を入力すると、ION カメラと接続できます。
4. PC にあるインターネットブラウザを開き、ブラウザのアドレス欄に「192.168.1.2」(半角文字) と入力すると、ION カメラ内に保存されているファイルを見ることができます。

2.3 スマートフォンなどの携帯端末と WiFi 接続 (ブラウザ経由)

1. WiFi PODZ™ の電源をいれてください。
2. 携帯端末のネットワーク接続を WiFi 接続にします。WiFi ネットワークの中から「WiFi PODZ」という SSID (ネットワーク名) を検索し、接続するを選択します。
3. SSID を選択後、半角数字でパスワード「123456789」を入力すると ION カメラと接続できます。
4. 携帯端末のインターネットブラウザを開き、ブラウザのアドレス欄に「192.168.1.2」(半角数字) と入力すると ION カメラ内に保存されているファイルを見ることができます。

2.4 スマートフォンなどの携帯端末と WiFi 接続 (アプリ経由)

1. [ION CAMERA] アプリを App Store で検索します。検索窓で[ion the action] と入力してください。
2. アプリをダウンロードの上、ご利用の携帯端末にインストールします。
3. WiFi PODZ™ の電源をいれてください。
4. 携帯端末のネットワーク接続を WiFi 接続にします。WiFi ネットワークの中から「WiFi PODZ」という SSID (ネットワーク名) を検索し、接続するを選択します。
5. SSID を選択後、パスワード「123456789」(半角数字 9 桁) を入力すると ION カメラと接続できます。
6. WiFi 接続を完了後、先にインストールした ion アプリを起動してください。
7. ion アプリの使用方法詳細については、App Store にあるアプリ紹介ページをご参照ください。

※ION カメラが録画を開始すると、ストリーミング、データ再生、データ転送といった機能は一時的に使用できません。ION カメラのスライドバーを STOP に戻し、スタンバイモードになると、WiFi 接続が可能です。

※Android 版の ion アプリは、2012 年 6 月以降に Google Play (Android Market) にて公開予定です。

2.5 バッテリーブースターで充電する

1. USB ケーブル、または AC アダプター (別売) でバッテリーブースターを充電してください。バッテリーブースターにあるボタンを押すと、現在の充電状況を表示します。
2. PODZ™ を外します。
3. USB ケーブルでバッテリーブースターと ION カメラを接続すると自動的に充電を開始します。
4. フル充電までに約 1.5 時間かかります。

詳細なご使用法は 別途ユーザーマニュアルをご参照ください。

TRADEMARK INFORMATION
© 2012 World Wide Licenses Limited.
® The ion logo is a registered trademark of World Wide Licenses Limited.
CamLOCK, PODZ, Shoot/Share and AIR PRO and their respective logos are trademarks or registered trademarks of World Wide Licenses Limited in the United States and other countries. Copyright © 2012. All Rights Reserved

製品に関するお問い合わせ
サミット・グローバル・ジャパン株式会社 カスタマーサポート
TEL: 0570-078977
営業時間: 平日 10:00～17:00 まで (土日・祝祭日をのぞく)
www.iontheaction.jp

